

TASKI® Twister™ Diamond Pads



Caractéristiques

- ▶ Niveau de brillance et de propreté augmentée
- ▶ Méthode de nettoyage habituelle utilisée
- ▶ Aucun traitement initial

Avantages

- ▶ Améliore l'aspect visuel de vos sols
- ▶ Rentable
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Efficacité prouvée

Description

TASKI Twister est une méthode innovante de maintenance quotidienne des sols. Elle nettoie et fait briller les sols en pierre non protégés en utilisant des disques conçus avec des milliards de diamants microscopiques.

Le côté du disque contenant les diamants est coloré ; il sert d'indicateur d'usure. TASKI Twister réduit de façon significative l'entretien périodique de vos sols, tout en réduisant le coût global.

Le disque TASKI Twister rouge est recommandé pour le nettoyage de sols usés et ternes avec des rayures profondes.

Cela sera la première étape du traitement avant de nettoyer avec les trois autres disques de différentes couleurs, utilisés dans un certain ordre pour transformer vos sols en surfaces uniformes, brillantes et polies.

Utilisation

Sélectionner le disque TASKI Twister approprié, puis préparer la machine et démarrer le nettoyage avec une autolaveuse, ou une monobrosse basse vitesse. Nettoyer toujours le disque après usage.

Nettoyage quotidien :

Nettoyage en profondeur : si le sol est en mauvais état, utiliser le disque TASKI Twister rouge pour 5-10 passages. Autrement commencer directement à l'étape 1.

Etape 1 : utiliser le disque TASKI Twister Blanc pendant 20 jours.

Etape 2 : utiliser le disque TASKI Twister Jaune pendant 20 jours.

Etape 3 : utiliser le disque TASKI Twister Vert pendant 20 jours.

Continuer ultérieurement le nettoyage du sol avec un disque TASKI Twister Vert.

Nettoyage intensif :

Nettoyage en profondeur : si le sol est en mauvais état, utiliser le disque TASKI Twister rouge pour 5-10 passages. Autrement commencer directement à l'étape 1.

Etape 1 : utiliser le disque TASKI Twister Blanc pour 10 passages.

Etape 2 : utiliser le disque TASKI Twister Jaune pour 10 passages.

Etape 3 : utiliser le disque TASKI Twister Vert pendant 20 jours.

Continuer ultérieurement le nettoyage du sol avec un disque TASKI Twister Vert ou avec votre méthode de nettoyage quotidienne.

Remarque

Lustrer le sol avec une monobrosse haute vitesse et utiliser un disque TASKI Twister Vert amélioreront l'effet brillant de votre sol.

Disque TASKI Twister

Caractéristiques

Méthode intensive – Disque TASKI Twister Rouge

La méthode intensive n'est requise que pour les sols en très mauvais état. Celle-ci agit comme un premier traitement contre les rayures profondes avant de commencer la méthode de nettoyage TASKI Twister.

Etape 1 - Disque TASKI Twister Blanc

Supprime les petites rayures visibles sur le sol et laisse un rendu mat tout en préparant à la prochaine étape.

Etape 2 - Disque TASKI TWISTER Jaune

Cette étape prépare le sol pour l'étape suivante.

Etape 3 - Disque TASKI Twister Vert

Cette dernière étape maintiendra un haut niveau de brillance et de propreté sur vos sols, même sur les lieux de fort passage.

Description	Taille	Conditionnement	Référence
TASKI Twister Pad 11" Red 2pc W1	28cm	2pc	5871003
TASKI Twister Pad 11" White 2pc W1	28cm	2pc	5871004
TASKI Twister Pad 11" Yellow 2pc W1	28cm	2pc	5871005
TASKI Twister Pad 11" Green 2pc W1	28cm	2pc	5871006
TASKI Twister Pad 13" Red 2pc W1	33cm	2pc	5871011
TASKI Twister Pad 13" White 2pc W1	33cm	2pc	5871012
TASKI Twister Pad 13" Yellow 2pc W1	33cm	2pc	5871013
TASKI Twister Pad 13" Green 2pc W1	33cm	2pc	5871014
TASKI Twister Pad 14" Red 2pc W1	35cm	2pc	5871015
TASKI Twister Pad 14" White 2pc W1	35cm	2pc	5871016
TASKI Twister Pad 14" Yellow 2pc W1	35cm	2pc	5871017
TASKI Twister Pad 14" Green 2pc W1	35cm	2pc	5871018
TASKI Twister Pad 17" Red 2pc W1	43cm	2pc	5871026
TASKI Twister Pad 17" White 2pc W1	43cm	2pc	5871027
TASKI Twister Pad 17" Yellow 2pc W1	43cm	2pc	5871028
TASKI Twister Pad 17" Green 2pc W1	43cm	2pc	5871029
TASKI Twister Pad 20" Red 2pc W1	50cm	2pc	5871034
TASKI Twister Pad 20" White 2pc W1	50cm	2pc	5871035
TASKI Twister Pad 20" Yellow 2pc W1	50cm	2pc	5871036
TASKI Twister Pad 20" Green 2pc W1	50cm	2pc	5871037
TASKI Twister S-Pad Red 2pc W1	pour swingo XP	2pc	5871042
TASKI Twister S-Pad White 2pc W1	pour swingo XP	2pc	5871043
TASKI Twister S-Pad Yellow 2pc W1	pour swingo XP	2pc	5871044
TASKI Twister S-Pad Green 2pc W1	pour swingo XP	2pc	5871045
TASKI Twister Hand Pad Yellow 2pc W1	Hand Pad	2pc	5871047
TASKI Twister Hand Pad Green 2pc W1	Hand Pad	2pc	5871048

Diversey France SAS

9-11 Avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-bois

Cadex

Tél: +33 (0) 1 45 14 76 76

www.diversey.com

© 2012 Diversey, All Rights Reserved

**Pour un avenir plus propre, plus sain*